

RIC-045



**Riche**  
Re+ax and Happy Field Time

MEMORI TSUKI SIERRA CUP



WAHEI J LIFESCENE



RIC-045 目盛付シェラカップ



4 903779 710490

MADE IN JAPAN

**和平フレイズ株式会社**

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

受付時間 9:00~12:00  
13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 火のそばに置くと熱くなり、ヤケドをする危険があります。
- 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 平らな場所に置き、ぐらつきが無い事を良く確認してから使用してください。
- 塩分や酸等の強い食品が付いたまま放置すると腐食発生の原因になります。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形した状態で使用しないでください。指を傷付けます。
- 目盛は計量の目安として使用してください。

- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類/本体: ステンレス鋼  
(クロム18%・ニッケル8%)