

# 木のふた付おそとカップ 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してくだ  
さい。お読みになった後は、必ず保管してください。

## ⚠ 取扱上の注意

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### おそとカップ

- 安定させて使用してください。
- 直接火にはかけないでください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 熱いものを入れた場合、本体が熱くなりヤケドの恐れがありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- ぶついたり、高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- オープンでは使用しないでください。変色やヤケドの原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 積み重ねての保管はしないでください。傷等が付く場合があります。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 変形した状態で使用しないでください。指を傷付けます。

### 木のふた

- 直接火に触れたり、近づけたりしないでください。焦げて、ヤケドや火災の原因になります。
- 長時間、湯水につけ置きしないでください。
- 天然素材ですので、最初は多少臭いがします。
- 直射日光での乾燥や、食器乾燥器等による強制乾燥はしないでください。変形します。
- 多湿の場所での保管は避けてください。

## ⚠ お手入れ方法

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- たわし又は磨き粉等で洗いますと傷が付く場合があります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

### おそとカップ

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、柔らかいスポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 初めてのご使用时や固いものでこすった場合、ステンレスがけずれ微量の粉状のものが内面に付着する事があります。付着した場合は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。

### 木のふた

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り、風通しの良い所で日陰干ししてください。
  - 乾燥が不十分ですとカビが発生する事があります。
- ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

■おそとカップ  
材料の種類/ステンレス鋼  
(クロム18%・ニッケル8%)

■木のふた  
材料の種類/天然木

MADE IN JAPAN

## 和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

FU-69